

Das Mehrpunkteschloss besitzt eine Sicherheitsfunktion, welche einen ungewollten Ausbau des Zylinders durch Vandalen oder anderem Volk verhindern soll.

Im eingebauten Zustand fährt das Gehäuse des Schlosses in die Nut des Zylinders (mittig). So wird dieser zusätzlich gehalten. Um diesen auszubauen, muss das Schloss um 2-3 mm gesenkt werden.

Vorgehensweise:

1. Schloss komplett lösen. Dafür müssen alle stirnseitigen Schrauben (Stulpblech) entfernt werden.
2. Bei verbautem Zylinder bitte auch die Halteschraube (stirnseitig) ausbauen.
3. Drücker einseitig demontieren.
4. Vierkantdorn herausziehen (Wichtig!! Verhindert sonst ein Verschieben des Schlosses)
5. Komplettes Schloss leicht senken.
6. In die Öffnung schauen. Loch müsste komplett frei sein.
7. Zylinder aus-/ oder einbauen. Dazu das Schloss leicht wippen. Es muss leicht gehen, ansonsten alle vorangegangenen Schritte prüfen.
8. Danach wieder alles in umgekehrter Reihenfolge ausführen -> 7, 6, 5.....

Wichtige Grundsätze:

- Der Schliesszylinder hat mittig einen Mitnehmer, welcher das Schloss mechanisch auslöst. Dieser muss immer mittig stehen. Beim Einbau mittels Schlüssel/Drehknopf diesen so drehen, dass dieser fluchtend (nach unten schauend) liegt.
- Beim Ausbau ist dieser schlecht zu sehen. Daher mit Gefühl am Schlüssel/Drehknopf drehen, bis dieser mittig steht. Dies lässt sich leicht fühlen.

Tipp:

Wie kann ich prüfen, ob der Zylinder auch schön mittig eingebaut ist? Je nach Lösung werden aussen jeweils Rosetten verbaut, welche optisch die Öffnung abdecken. Diese sind von beiden Seiten her quer zum Zylinder verschraubt. Werden diese ungleichmässig angezogen, kann dies den Zylinder aus der Mitte verschieben.

Daher: nach dem Zylindereinbau die Halteschraube (sehr lang ca. 40 mm lang) eindrehen und mit Gefühl anziehen. Zylinder so weit auf «öffnen» drehen, bis die Wechselfunktion greift und die Falle des Schlosses betätigt. Erst dann ist dieser sauber mittig und zentriert. Bitte prüfen!

