

Anleitung – Umrüstung Brunnendeckel



Nötiges Werkzeug:

- Akkuschauber mit Nietenbohrer 4.1 mm
- Hammer
- Kombizange
- Wasserpumpenzange
- Rättsche gross mit 17-er und 19-er Nuss
- Rättsche klein mit 10er Nuss
- Gabelschlüssel 10-er und 17-er
- Flachmeissel klein
- Durchschlag mit Flachkopf

Aufwand:

2 Mann ca. 30 min

1. Schritt: - Brunnendeckel öffnen



2. Schritt: - M6 Schrauben mit 10-er Schlüssel beim Scharnier lösen und Bolzen mit Durchschlag heraus schlagen
- Deckel auf eine Unterlage ablegen



3. Schritt: - Deckelarretierung mit 17-er Schlüssel und Nuss lösen und entfernen



Anleitung – Umrüstung Brunnendeckel

4. Schritt: - Gummidichtung von Hand, vom GFK Innendeckel abreißen



5. Schritt: - Nieten mit Akku und 4.1 mm Bohrer ausbohren
- Nietenkopf mit Flachmeissel abschlagen



6. Schritt: - Gummi-Haltetaschen nach hinten biegen/schlagen und GFK Innendeckel entfernen
- Nieten die noch nicht komplett aus der Grundlasche entfernt sind, mit dem Durchschlag heraus schlagen



7. Schritt: - Gummi-Haltetaschen mit Kombizange, durch hin und her wippen, abbrechen



Anleitung – Umrüstung Brunnendeckel

8. Schritt: - CNS-Innendeckel vorbereiten und in alten Aussendeckel legen und ausrichten
- M6 Schrauben mit Rätzsche und 10-er Nuss anziehen



9. Schritt: - Umgebauter Deckel in Scharnier einfügen, Bolzen einschieben und 6-er Schrauben mit dem 10-er Schlüssel anziehen



10. Schritt: - Deckelarretierung auf der deckelmittig stehenden Seite des Montagewinkel anbauen. Dazu die M10 Schraube und 17-er Nuss verwenden.



11. Schritt: - Deckelabdichtung bei geschlossenem Deckel kontrollieren, ob diese gleichmässig verteilt ist und aufliegt